

LARICE A cassettoni



Le finestre sono realizzate con la stessa tecnica del cassettone, creando un apposito alloggiamento per la lastra di policarbonato, bloccata con un telaio a cornice, interno.

Il profilo segue i diversi raggi del vano muro.

